KS-NP400S（角型フレーム）
KS-NP410S（丸型フレーム）

新聞受

取扱説明書（お客様用）

この度は、キョーワナスタ、新聞受をお買上げいただきありがとうございました。ご使用前に、この説明書をお読みいただき末永くご愛用ください。お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

⚠注意

禁止 **すみやかに新聞を取り出してください。**
新聞等を溜めてつめこみすぎると新聞等が破れたり本体の変形の原因になります。



禁止 **ガードバーにはぶらさがらないでください。また、傘等をかけないでください。**
ガードバーにぶらさがったりすると変形したり、破損することがあり思わぬけがをすることがあります。特に子供の遊びにご注意ください。



禁止 **子供の遊びにご注意ください。**
出っ張りに当たってケガをする恐れがあります。

●強風時には、すみやかに検針票を取り出してください。検針票が破れたり、紛失する恐れがあります。



■保守とお手入れ

●本製品は定期的にお手入れをする必要があります。特に工業地帯ですすや鉄分が付着しやすい場所や海岸が近く潮風にさらされる場所ではお手入れをおこたるとさびを誘発し、「もらいさび」を起こす場合があります。
●本体や器具の汚れは、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。水分は完全に拭きとってください。
●シンナー、ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃することは避けてください。変色、キズ、塗装ハクリ等の原因になります。
●定期的にお手入れや点検を行ってください。
（1ケ月に1～2回はお手入れをしてください。また、台風や風雨等で水分が付着した後は別途早めの洗浄をしてください。）

本製品の保証及び免責事項内容について

1.保証期間　お買い上げ日より1年間とします。
2.保証内容　保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。
本製品はいかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。
次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。
（1）住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
（2）ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
（3）ユーザーが施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
（4）建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
（5）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する故障・損傷
（6）ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
（7）火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異又は戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

※この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

株式会社 キョーワナスタ

本　社・東京支店　〒103-0006　東京都中央区日本橋富沢町12-16（ナスタビル2F）　TEL.（03）3660-1815（代）
大阪支店 TEL.(06)6858-5671(代)　北関東支店 TEL.(048)553-1751(代)　北陸営業所 TEL.(0766)21-7100(代)　トータルサイン事業部 TEL.(03)3660-1781(代)
札幌支店 TEL.(011)741-2250(代)　横浜支店 TEL.(045)474-0631(代)　広島支店 TEL.(082)249-4651(代)
仙台支店 TEL.(022)222-5155(代)　名古屋支店 TEL.(052)242-2272(代)　福岡支店 TEL.(092)472-1088(代)

ホームページアドレス　http://www.nasta.co.jp/　E-mail　info@nasta.co.jp

P L 室　〒361-0021　埼玉県行田市富士見町1-17　TEL.(048)556-5164

NP400S-004-01-2010.12